

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Соленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hortech.nt-rt.ru> || hhr@nt-rt.ru

ЗАПЧАСТИ К КУЛЬТИВАТОРАМ



34060855

Лапа односторонняя
стрельчатая узкая п.
+ Wingshares - Single curved



34060853

Пластина направляющая
прав.
+ Guiding plates



00310985

Лапа одностор. стрельчатая
широкая левая
+ Wingshares - Single curved



00311069

Долото MulchMix XXL
Система лемехов MulchMix,



00311351

Guide plate LH narrow
OE



Horsch
34060864

Направляющая левая
+ Guiding plates



Horsch
34060852

Пластина направляющая
лев.
+ Guiding plates



Horsch
34060863

Пластина напр. прав.
+ Guiding plates



Horsch
34060850

Наконечник MulchMix 80 мм
Система лемехов MulchMix,



Horsch
34060834

Стойка 600 мм
- ручки культиватора



00311354
Guide plate LH
+Cultivator wing suitable for



00310444
Лапа Twister 370x8 mm
Сошник культиватора -
универсальный



00311350
Cultivator point carbide
+Cultivator share point



00311355
Guide plate RH
+Cultivator wing



00311327
Wing share narrow ri. 4-hole
+ Wingshares - Single curved



00310986
Лапа одностор. стрельчатая
широкая правая
+ Wingshares - Single curved



00311177
Сошник 50 мм Flexgrip HM
+ Wingshares - Single curved



34060865
Направляющая правая
+ Guiding plates



00310342
Направляющая пластина
+ Guiding plates



34060854
Лапа односторонняя
стрельчатая узкая л.
+ Wingshares - Single curved



34060858
Пластина напр. лев.
+ Guiding plates



34182600
Пластина направляющая
левая
+ Guiding plates



00311180
Кр. сошн. узк. левый HM 4L
+ Wingshares - Single curved



00311353
Share guide plate Terrano FX
+Cultivator wing suitable for
Horsch



00311328
Лапа односторонняя
стрельчатая широкая л.
+ Wingshares - Single curved



00311181

Кр. сошн. узк. правый HM 4L
+ Wingshares - Single curved



34060835

Стойка 750 мм
- ручки культиватора



00310987

Након.сошника ряд.сеялки
- наконечники сошников
рядовой сеялки



33011200

Долото
- наконечники сошников
рядовой сеялки



34060859

Пластина напр. прав.
+ Guiding plates



34060862

Пластина напр. лев.
+ Guiding plates



34182700

Пластина направляющая
правая
+ Guiding plates



34401005

Сошник 55 мм Goliath
Лапы культиватора -
универсальные
переворачиваемые



00310196

Долото
Высевающий узел, Rabe
Combispeed X



00311329

Лапа одност. стрельч., прав.
+ Wingshares - Single curved



00311275

Лапа одностор. стрельчатая
широкая правая
+ Wingshares - Single curved



00311326

Wing share narrow le. 4-hole
+ Wingshares - Single curved



95130709

Долото MulchMix XXL 2
отверстия
Система лемехов MulchMix,



00311102

Наральник 50мм
Сошник культиватора -
универсальный



00310946

Клиновидный сошник Clipon
57мм
+ Cultivator point holder
pieces



00311114

Изнаш. смен. нак. Focus
40мм

Сошник культиватора -
универсальный



33611001

Стойка FG55 - ручки
культиватора



00311274

Лапа одностор. стрельчатая
широкая левая
+ Wingshares - Single curved

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hortech.nt-rt.ru> || hr@nt-rt.ru